

Handleiding van de afstandsbediening SHINE SLOT

1. Druk op de R knop onder het batterij deksel van het SHINE slot
2. Druk op 2 diagonaal tegenover elkaar liggende knoppen van de AFSTANDBEDIENING
3. Een geluid is hoorbaar vanuit het SHINE slot wanneer de afstandsbediening is geregistreerd
4. Herhaal stap 3 indien er meerdere afstandsbedieningen zijn
5. Druk opnieuw op R knop onder het batterijdeksel

